



CONNECTORS

USB 3.2 Gen 1 B-Port:



Attention!
Never plug in with force or in wrong direction.

5V DC-Jack:



Attention!
For use only with the included power supply or another compatible power supply!

HARDWARE INSTALLATION

Because there are large differences between PC's, Laptops, Notebooks etc., we can give you only a general installation guide for the EX-1125. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

1. Connect the USB 3.2 Gen 1 cable with the USB 3.2 Gen 1 Upstream B-Port at the EX-1125.
2. Now connect the power cable from the included power supply to the hub's DC-Jack, and plug the power supply's power plug into an outlet..
3. Now connect the other end from the USB 3.2 Gen 1 cable (A-Plug) to the USB A-Port at your PC.


DRIVER INSTALLATION

All Operating Systems

After the hardware installation the Operating System will recognize the EX-1125 automatically and install the drivers.

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >Device manager<. Now you should see at „USB-Controller“ the following new entry:



If you see this or a similar information the hub is installed correctly.

CLEANING


For cleaning please use only a dry fluff less cloth and remove the dirt with gently pressure. In the area of the connectors please make sure that no fibres from the cloth remain in the connectors. **Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!**

EX-1125

Anleitung

Vers. 1.1 / 22.06.26

AUFBAU




BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Der EX-1125 ist ein USB 3.2 Gen 1 Hub für bis zu vier Endgeräte. Mit dem EX-1125 erweitern Sie einen USB 3.2 Gen 1 A-Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf vier weitere USB 3.2 Gen 1 A-Buchsen. Er unterstützt alle USB Anschlüsse von 2.0 bis 3.2. Über die externe Stromversorgung des im Lieferumfang enthaltene Netzteil können an jedem Port 900mA zur Verfügung gestellt werden. Der USB 3.2 Bus wird optimal durch die Leistung des schnellen VIA Chipset unterstützt. Der EX-1125 gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 5Gbit pro Sekunde! Er unterstützt den Self-Powered und Bus-Powered Modus. Er ist sehr kompakt und elegant und alle vier USB-Buchsen sind immer erreichbar.

Kompatibilität:	USB 2.0 & 3.2
Betriebssysteme:	Alle Betriebssysteme
Anschlüsse:	4x USB 3.2 Gen 1 A-Buchse, 1x USB 3.2 Gen 1 B-Buchse, 1x 5V DC-Buchse
Lieferumfang:	EX-1125, Netzteil (5V/2A), USB 3.2 Gen 1 Kabel, Anleitung

ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Gen 1 A-Buchse:



Achtung!
Stecker niemals umgekehrt oder mit Gewalt einstecken.

Germany:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 8
61449 Steinbach
www.exsys.de


Switzerland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorferstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch

Italy:
EXSYS Italia Srl
Via Belvedere, 45/B
I-22100 Como
www.exsys.it




ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Gen 1 B-Buchse:



Achtung!
Stecker niemals umgekehrt
oder mit Gewalt einstecken.

5V DC-Buchse:



Achtung!
Nur zur Verwendung mit im
Lieferumfang enthaltenem Netzteil oder
einem anderem konformen Netzteil!

HARDWARE INSTALLATION

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's, Laptops, Notebooks etc. gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Anschluss des EX-1125 geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB 3.2 Gen 1 Kabel mit dem USB 3.2 Gen 1 Upstream B-Anschluss des EX-1125.
2. Schließen Sie jetzt den Stromanschluss des im Lieferumfang enthaltene Netzteils an die DC-Buchse des Hubs an und stecken Sie den Netzsteckers des Netzteils in eine Steckdose.
3. Verbinden Sie nun das andere Ende (A-Anschluss) des mitgelieferten USB 3.2 Gen 1 Kabels mit der USB A-Buchse an Ihrem PC.


TREIBER INSTALLATION

Alle Betriebssysteme

Nach Abschluss der Hardware Installation erkennt das Betriebssystem den EX-1125 automatisch und installiert diesen.

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den **>Geräte-Manager<**. Jetzt müssten Sie unter „**USB-Controller**“ folgende Einträge sehen:



Sind diese oder ähnliche Einträge vorhanden, ist der EX-1125 richtig installiert.

REINIGUNG

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich ein trockenes nicht faserndes Tuch und entfernen Sie die Verschmutzung mit leichtem Druck. Im Bereich der Anschlüsse bitte darauf Achten, dass keine Fasern des Tuchs in der Buchse hinterlassen werden. **Verwenden Sie bitte zu Reinigung in keinem Fall ein feuchtes oder nasses Tuch!**

Deutschland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 8
61449 Steinbach
www.exsys.de

Schweiz:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorferstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch

Italien:
EXSYS Italia Srl
Via Belvedere, 45/B
I-22100 Como
www.exsys.it




EX-1125

Manual

Vers. 1.1 / 22.06.26

LAYOUT




DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The EX-1125 is a USB 3.2 Gen 1 hub for up to four devices. With the EX-1125, you can expand a USB 3.2 Gen 1 A-Port on a laptop or desktop computer to four additional USB 3.2 Gen 1 A-Ports. It supports all USB versions from 2.0 to 3.2. Using the external power supply included in the package, 900mA can be provided to each port. The USB 3.2 bus is optimally supported by the high-performance VIA chipset. The EX-1125 thus ensures secure data transfer and excellent performance of up to 5 Gbit per second! It supports both self-powered and bus-powered modes. It is very compact and elegant, and all four USB ports are always accessible.

Compatibility: USB 2.0 & 3.2
Operating Systems: All OS
Connectors: 4x USB 3.2 Gen 1 A-Port, 1x USB 3.2 Gen 1 B-Port, 1x 5V DC-Jack
Extent of delivery: EX-1125, Power Supply (5V/2A), USB 3.2 Gen 1 Cable, Manual

CONNECTORS

USB 3.2 Gen 1 A-Port:



Attention!
Never plug in with force or
in wrong direction.