EX-1311-2F

USB - RS-232

Bild / Picture

Anwendung / Application



USB 2.0 zu 1x Seriell RS-232 mit Buchse Anschluss (FTDI Chip-Set)

USB 2.0 to 1x Serial RS-232 port with female connector (FTDI Chip-Set)

Beschreibung

Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt einen seriellen RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der EX-1311-2F kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Der EX-1311-2F hat eine 9 Pin Buchse (DCE) und kann somit direkt an das Endgerät angeschlossen werden. Es werden zwei Muttern mitgeliefert, welche die Rändelschrauben ersetzen, wenn das anzuschliessende Kabel Schrauben hat.

Description

The USB 2.0 to RS-232 cable with A-connector provides one high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial port. With the easy installation you don t need to open the computer system and install the EX-1311-2F when the system run. The EX-1311-2F can connect directly to the devices because it is equipped with a 9 pin female connector (DCE). We include two hex nut, what can replace with two screws from the EX-1311-2F, if the opposite cable has screws.

Merkmale / Features

• Schnittstelle RS-232 V.24	• Interface RS-232 V.24
• 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte	• 16C550 FIFO Buffer with 16Byte
• I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebssystem vergeben	• I/O addresses and interrupt is set from the operating system
• Daten Bits: 7 und 8	• Data bits: 7 and 8
• Stop Bits: 1, 1.5 und 2	• Stop bits: 1, 1.5 and 2
• Parity: none, even, odd, space und mark	• Parity: none, even, odd, space and mark
• Signale RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND	• Signal RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
• Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power)	• Power from the USB Bus (Bus Power)
• LED Anzeige für RX und TX	• LED Display for RX and TX
• Austauschbare Schrauben mit Sechskant-Muttern	• Exchangeable screw with hex nuts

System / OS

Windows, Linux, MacOS

Geprüft / Approved

CE FC RoHS

Verpackung / Packaging

© 2022 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Spezifikation / Specification

Chip-Set:	FTDI	**Chip-Set:**	FTDI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBaud	**Data transfer rate:**	300Baud up to 921.6KBaud
Anschlüsse:	1 x USB 2.0 A-Stecker Upstream 1 x 9 Pin Seriell RS-232 Buchse	**Connectors**:	1 x USB 2.0 A-male Upstream connector 1 x 9 pin serial RS-232 female connector
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2	**Hardware system:**	USB 1.1, 2.0 or 3.2
Treiber:	Win98SE/ME/XP/200x/Vista/7/8/10/11 (32&64-Bit) Win Server 20xx/WinCE, Linux, MAC OS 10.x	**Driver:**	Win98SE/ME/XP/200x/Vista/7/8/10/11 (32&64-Bit) Win Server 20xx/WinCE, Linux, MAC OS 10.x
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	**Operating systems:**	According to driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	**Operating temperature :**	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	**Storage temperature:**	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	**Rel. Humidity:**	5% to 95%
Stromversorgung:	Vom USB Port	**Current Supply:**	from the USB port
Abmessung:	Kabellänge 1.8 Meter	**Size:**	Cable length 1.8 meter
Gewicht:	150 g	**Weight**:	150 g
EAN:	4718359131141	**EAN:**	4718359131141
Ursprungsland:	Taiwan	**Country of origin:**	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1311-2F, Treiber CD, 2x Sechskant-Muttern, Handbuch	**Packaging contents**:	EX-1311-2F, Driver CD, 2x hex nuts, Manual

Information

Ändern der Schrauben mit Sechskant-Muttern / Change the screw with nex hut:

Entfernen der Rändelschrauben / Remove the thumbscrews

Einsetzen der Sechskant Muttern / Insert the nex hut:

LED Anzeige (RX, TX) / LED display (RX, TX):



© 2022 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten